



MANDO AGRUPADO AGRUPACIÓN DE MOTORES CON CENTRAL VIENTO ELITE GENERAL



- ① MARRÓN
- ② NEGRO
- ③ AZUL
- ④ GRIS
- ⊕ T.T.

Linea 220V/ 50 Hz
T.T.
N
F

NOTA
Para instalar inversores individuales, realizarla conexión tal como se indica en la pag.16.
Los inversores individuales siempre serán de posición momentánea.

